




## Процедура пользования машиной

Дополнительная информация (включая сведения об устранении неисправностей и о техобслуживании) приведена в отдельных главах Руководства по эксплуатации.

**Рассортируйте белье в соответствии с символами на этикетке по уходу:**

-  Не сушить в сушильном барабане
-  Годно для сушки в сушильном барабане - при низкой температуре сушки
-  Годно для сушки в сушильном барабане

Рассортируйте белье с учетом следующих характеристик:

**плотности материала:** если объем загрузки превышает допустимое для данной сушильной машины значение, разделите белье в соответствии с весом (например, сушите полотенца и нижнее белье отдельно).

**типа ткани:** хлопок (лен); синтетические ткани (не требующие особого ухода).

**степени сушки:** “готово для шкафа”, “под утюг” и т.п.

**Не сушите в сушильной машине:** шерсть, шелк, нейлоновые чулки, деликатные вышитые изделия, изделия с металлическими украшениями, объемные вещи типа спальных мешков и т.д.

**Подготовка белья**

Проверьте, чтобы все застёжки на одежде были закрыты и карманы пусты. Проверьте, чтобы в белье не остались зажимки для сигарет. Выверните белье наизнанку.

**Откройте дверь**

Потяните дверную ручку. Если активирована функция “Замок от детей”, отключите ее (дополнительную информацию см. в главе “Перевешивание двери/Замок от детей” Руководства по эксплуатации).

**Загрузите белье в сушильную машину и закройте дверь**

Распределите белье свободно в барабане, чтобы обеспечить равномерное высушивание. Закройте дверь.

**Включите сушильную машину и выберите программу**

Выберите нужную программу сушки, повернув ручку переключателя программ в соответствующее положение (подробнее см. таблицу программ).

**Выберите дополнительные функции (если предусмотрены)**

Выберите нужную дополнительную функцию, нажав соответствующую кнопку. В подтверждение сделанного выбора загорится расположенная над данной кнопкой индикаторная лампочка. Быстро мигающий светодиод указывает на неверно сделанный выбор (выбраны несовместимые функции). Чтобы отменить функцию, еще раз нажмите соответствующую ей кнопку.

**Пуск программы сушки**

Пуск программы сушки осуществляется нажатием кнопки “Старт (Пауза)”. При этом загорается соответствующая индикаторная лампочка.

**Изменение выбранной программы:** в случае изменения выбранной программы во время сушки сушильная машина останавливает свою работу. При этом мигает индикаторная лампочка “Старт (Пауза)”. Для пуска новой программы снова нажмите кнопку “Старт (Пауза)”.

**Прерывание программы:** для прерывания работы сушильной машины в процессе цикла сушки установите переключатель программ в положение “Обдув” “

**Завершение программы - выньте белье из сушильной машины**




End

**Завершение программы:** выньте белье из сушильной машины. Процесс сушки завершен и включен режим предотвращения сминания белья (“Антискладка”).



**Антискладка:** если в конце цикла сушки вещи не были вынуты из машины, то в течение не более 60 минут действует автоматический цикл предотвращения сминания вещей (“Антискладка”). Барабан вращается через равные промежутки времени для предотвращения сминания вещей.

**Выключите сушильную машину**

Установите переключатель программ на “

**Чистка фильтра ворса (пуха):** откройте дверь, потяните фильтр вверх, извлеките его из машины и откройте. Удалите скопившийся в фильтре пух мягкой щеткой или кончиками пальцев. Закройте фильтр и, надавив, верните его на место.

**Опорожнение емкости для воды:** потяните за ручку, чтобы вынуть емкость для воды, и затем опорожните его. Установите пустую емкость для воды, надавив на нее так, чтобы она полностью встала на свое место. При необходимости активируйте функцию “Замок от детей” (дополнительную информацию см. в главе “Перевешивание двери/Замок от детей” Руководства по эксплуатации).

**Внимание:** пользуйтесь только теми добавками/пластиковыми изделиями, которые допускают сушку в машине; тщательно прополощите в большом количестве воды изделия, обработанные пятновыводителями, перед тем, как выполнять их сушку. Нельзя сушить в сушильной машине резиновые предметы или изделия с пятнами от растительного масла.

Программы				Дополнительные функции						Примерное время сушки (в минутах)		
Тип белья				Ткани	За-грузка кг	Щадящая	Быстрая	Зуммер	Анти складка	Задержка пуска	Очень влажное белье	Влажное белье
Программы / Интенсивность сушки												
Хлопок		Готово к носке	Многослойное, плотное белье, например: махровые полотенца, кухонные и вафельные полотенца, постельное и нижнее белье, махровые купальные халаты.	Белье из хлопка или льна, стираемое в горячей воде /цветное белье  Макс. 7 кг	3,0 7,0	X	X	X	X	X	85' 150'	70' 120'
		Готово для шкафа *	Схожие виды белья, не требующие глаженья, например: немахровые полотенца, постельное белье, нижнее белье, детская одежда, футболки, хлопчатобумажные носки.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	80' 130'	60' 110'
		Сушка "под утюг" *	Белье, требующее глаженья, например: столовое и постельное белье, немахровые полотенца, футболки, тенниски, рабочая одежда.		3,0 7,0	X	X	X	X	X	60' 110'	50' 85'
Смешанные ткани		Готово к носке	Многослойное, плотное белье, например: столовое и постельное белье, спортивные костюмы, аноракки, одеяла.	Белье из синтетических тканей, тканей смешанного состава или хлопчатобумажных тканей, не требующих особого ухода (глаженья не требуется)  Макс. 2,5 кг	1,0 2,5	X	-	X	X	X	30' 55'	25' 45'
		Готово для шкафа *	Белье, не требующее глаженья, например: рубашки, блузки, футболки, спортивная одежда.		1,0 2,5	X	-	X	X	X	25' 45'	20' 35'
		Сушка "под утюг"	Белье, требующее глаженья, например: брюки, платья, юбки, рубашки, блузки.		1,0 2,5	X	-	X	X	X	20' 35'	15' 25'
Деликатная плюс		Готово для шкафа	Низкая интенсивность сушки для изделий из деликатных тканей и изделий с символом  , например: брюки, платья, рубашки, блузки.	Белье из синтетических тканей, например, полиамида, нейлона, полиакрила и т.п.  Макс. 2,5 кг	2,5	X	-	X	X	-	100'	85'
Обдув	Вещи обдуваются воздухом в течение 30 минут без нагрева.				-	-	-	-	-	-	-	-
Время сушки	Завершение сушки или высушивание отдельных вещей (программа пригодна для всех типов ткани).			 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	-	X	X	-	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

\* Программа испытаний согласно норме EN 61121.

## Как следует действовать, если ...

### ....Вы хотите обеспечить правильный уход и чистку Вашей сушильной машины:

**Чистите фильтр в конце каждого цикла.** →

- Откройте дверь.
- Потяните фильтр вверх.
- Откройте фильтр.
- Удалите скопившийся в фильтре пух мягкой щеткой или кончиками пальцев.
- Закройте фильтр.
- Надавите на фильтр и приведите его в исходное положение.

**Опорожняйте емкость для воды по окончании каждого цикла сушки.** →

- Потяните за ручку, чтобы вынуть емкость для воды.
- Опорожните емкость для воды.
- Установите пустую емкость для воды, надавив на нее так, чтобы она **полностью** встала на свое место.

**Производите чистку теплообменника не реже одного раза в месяц (подробности см. в главе "Теплообменник" Руководства по эксплуатации).**

- Удаляйте волокна из отверстия для слива воды и прилегающей поверхности не реже одного раза в месяц.

### ....Вы хотите сначала самостоятельно проверить работу вашей сушильной машины:

(если машина не работает должным образом, то прежде чем обращаться в сервисный центр, выполните описанные ниже проверки, – а также прочтите соответствующие главы Руководства по эксплуатации)

**Белье сушится слишком долго/белье недостаточно высушено.** →

- Правильная ли программа сушки была выбрана?
- Не было ли загружено белье слишком влажным (скорость отжима стиральной машины ниже 1000 об/мин)?
- Не загрязнен ли фильтр хлопьев ворса (пуха) (горит индикаторная лампочка фильтра)?
- Не загрязнен ли теплообменник? (дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации)
- Не слишком ли высокая температура в помещении?
- Горят индикаторные лампочки "Конец" "End" и предотвращения сминания "☰"? Цикл сушки завершен и белье из машины можно вынимать.

**Сушильная машина не работает (после сбоя подачи электроэнергии всегда нажимайте кнопку "Старт (Пауза)").** →

- Правильно ли вставлена вилка в розетку?
- Нет ли сбоя подачи электроэнергии?
- Не перегорел ли предохранитель?
- Плохо закрыта дверь?
- Выбрана ли программа сушки?
- Нажата кнопка "Старт (Пауза)"?

**Горит индикаторная лампочка фильтра пуха, емкости для воды или теплообменника.** →

- Не загрязнен ли фильтр ворса (пуха)?
- Не опорожнена емкость для воды?
- Неправильно размещена емкость для воды?
- Загрязнен теплообменник?

**Капли воды под сушильной машиной.** →

- Правильно ли установлен теплообменник?
- Не удален ворс, прилипший к прокладке теплообменника?
- Не удален ворс, прилипший к дверной прокладке?
- Правильно ли установлена емкость для воды?

**Замена лампочки для освещения барабана (если предусмотрена).** →

- Если лампочка внутри барабана не загорается, возможно, она перегорела.
- **Отключите машину от сети.**
- Откройте дверцу и открутите винты стеклянного плафона внутри барабана.
- Замените перегоревшую лампочку новой лампочкой и прикрутите плафон на свое место.
- Тип используемой лампочки: Philips 15 Вт, 230/240 В, E14.

**Мигают все индикаторы хода выполнения программы.** →

- Необходимо обратиться в сервисный центр.

### ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если после все описанных выше проверок неисправность повторяется, или если сбой происходит вторично, выключите машину. Обратитесь в сервисный центр (более подробная информация приведена в гарантийном талоне).

При обращении в сервисный центр указывайте следующие данные:

- Тип неисправности.
- Тип и модель сушильной машины.
- Сервисный код (номер после слова Service на приклеенной паспортной табличке), который виден с правой стороны при открытой двери.

**SERVICE 0000 000 00000**



Прежде чем пользоваться сушильной машиной, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации!

# AWZ 8676 Краткое справочное руководство

RUS



## Переключатель программ


Этот переключатель позволяет выполнять выбор программы сушки.



## Кнопка “Старт (Пауза)”

При нажатии этой кнопки происходит пуск программы сушки. В процессе выбора происходит мигание индикаторной лампочки; в процессе сушки индикаторная лампочка горит постоянно.

## Ход выполнения программы



Защита от пересушивания

Сушка

Анти-складка

Конец цикла

## Индикаторные лампочки



### Фильтр

Индикаторная лампочка загорается в тех случаях, когда необходимо выполнить чистку фильтра и/или теплообменника. **Чистите фильтр по окончании каждого цикла.**



### Емкость для воды

Индикаторная лампочка загорается при необходимости опорожнения емкости для воды. При этом цикл сушки автоматически прерывается. Опорожните емкость для воды и снова запустите программу сушки. **Опорожняйте емкость для воды по окончании каждого цикла сушки.**



### Теплообменник

Индикатор загорается после выполнения 30 циклов, указывая на необходимость выполнения чистки теплообменника. Прочистите теплообменник. Затем, чтобы сбросить индикацию, поверните переключатель программ в вертикальное положение, отмеченное символом “6”, после чего нажмите кнопку “Старт (Пауза)” и держите ее нажатой в течение 3 секунд до тех пор, пока индикатор не погаснет.



### Дисплей для отображения оставшегося времени

Как только начинается выполнение цикла сушки, на дисплей выводится время сушки, предусмотренное по умолчанию для выбранной программы. Выведенное на дисплей значение времени будет по прошествии нескольких минут откорректировано с учетом объема, типа и влажности белья.

**Указанное значение времени является расчетным, и в процессе выполнения программы сушки это значение обновляется.**



Мигающие строки указывают на то, что в данный момент выполняется расчет. Величина оставшегося времени будет обновлена.



### Защита от пересушивания

Соответствующая индикаторная лампочка загорается при выборе программы с контролем влажности, указывая на то, что включена функция защиты. Эта функция недоступна в программах с контролем времени: 10', 20', 30', 40', 60', 90' и “Обдув”.

## Дополнительные функции



### Щадящая

Снижение интенсивности сушки (рекомендуется для деликатных вещей).



### Быстрая

Сокращение длительности сушки (рекомендуется для вещей одинакового размера).



### Зуммер

Оповещение о завершении цикла сушки.



### Анти-складка

Предотвращение сминания белья в течение не более 12 часов. Зуммер и функция предотвращения сминания (“Анти-складка”) не могут быть выбраны одновременно.



### Задержка пуска

Задержка момента начала цикла сушки на период от 1 до 12 часов. При каждом нажатии кнопки время задержки пуска изменяется на 1 час.

Затем нажмите кнопку “Старт (Пауза)” для подтверждения окончательного выбора и пуска сушильной машины.

При этом начинает мигать индикаторная лампочка и запускается обратный отсчет времени с шагом 1 час. Обратный отсчет отображается на индикаторе, расположенном над мигающей кнопкой. В течение обратного отсчета происходит периодическое проворачивание барабана для перераспределения белья в сушильной машине. Для отмены ранее заданного времени задержки установите ручку переключателя программ в положение “0” или откройте дверь.

